

香川県県民ホール 大ホール・小ホール 音響機材リスト

2016.4.1現在

機器名	大ホール	小ホール
メインキッキングコンソール	YAMAHA PM1D(96+8ST)	1 YAMAHA PM3500-32(32+4ST)
マスターワードロックジェネレーター	ROSENDahl NanoClock	1
サブキッキングコンソール (大ホール、小ホール兼用)	YAMAHA DM1000(16+40MND)(フライトケース入り)	1 RAMSA WR-S4416(12+4ST)
プロセニアムスピーカー (大ホール、小ホール兼用)	SoundCraft K1-24ch(24+2ST)(フライトケース入り)	1 YAMAHA MG12/4(6+2STor4+4ST)
プロセニアムスピーカー (グラウンドホールはL.C.R3式) (アクトホールはセンター1式)	L-Acoustics ARCS L.RIは垂直アレイ(ホーン外向き) 1F、2F&3F分割拡声可能 Oは水平アレイ(ホーン下向き) 1Fのみ拡声	3 JBL 2382A+2446H(Hi) 3 JBL 2385A+2446H(Hi) 2 JBL 4508A+2226H x 2(Low) 2 JBL 4518A+2245H(S.Low)
サイドカラムスピーカー(L.R2式) (移動キャスター付)	L-Acoustics ARCS L-Acoustics SB218 (移動キャスター付)	3 L-Acoustics KIVA 2 L-Acoustics KIL0 (移動キャスター付)
ステージフロントスピーカー	L-Acoustics MTD108a	4 JBL A620
ステージスピーカー		2 JBL ARRAY4892+4893 2/1セット
固定はねかえりスピーカー(小ホールは移動型)	NEXO PS10	2 JBL MR925(移動キャスター付) 2台縦スタック
ステージモニタースピーカー	NEXO PS15 Wedge/WedgeMirror NEXO PS15+PS15 BASS (移動キャスター付) NEXO PS10(ST付) BOSE 101MM STAGE(スタンド取付金具付)	2 NEXO PS10(ST付) 2 JBL MR925(ST付) 4 JBL MR902(Wedge用) 4
小型ワードモニタースピーカー	YAMAHA MSP5A	4 YAMAHA MS101(スタンド取付金具付)
ウォールスピーカー		JBL 2155H
シーリングスピーカー		JBL 2155H
ミキシング室モニタースピーカー	GENELEC 1032A-M	2 JBL 4312B
調光室モニタースピーカー	YAMAHA MSP5	2 YAMAHA MS202
映写室モニタースピーカー	YAMAHA MSP5A	1 YAMAHA MS202
ピンルームモニタースピーカー	YAMAHA MS101	4 YAMAHA MS101
アンプ室内 ハワーアンプ	L-Acoustics LA24a L-Acoustics LA17a YAMAHA PC4800N YAMAHA P2500S YAMAHA XM4220	12 L-Acoustics LA4jp 1 RAMSA WP-9440 5 RAMSA WP-9110 2 RAMSA WP-H240 1 RAMSA WA-930
アンプ室内 プロセッサ (アクトホールは音響室内プロセッサラック)	xta DP226-D xta DP224-D L-Acoustics MTD108LLCa NEXO PS15 TD MK II NEXO PS10 TD	2 RAMSA WZ-DM30 3 YAMAHA YDG2030 1 JBL DSC280 2 JBL ASC24 3 YAMAHA D1030
FB用アンプラック 2セット (NEXO PS10 x 2, JBL x 2用)		NEXO PS10 TD RAMSA WP-9220
音響室内常設エフェクターラック		YAMAHA SPX990 YAMAHA ProR3 DRAWMER DL441(4ch) YAMAHA Q2031A
移動用周辺機器ラック(大ホール、小ホール兼用)		①YAMAHA SPX990 YAMAHA Q1131 YAMAHA Q2031B ②KLARK-TEKNIK DN410 KLARK-TEKNIK DN504(4ch) ③YAMAHA SPX990 ④KLARK-TEKNIK DN360 ⑤KLARK-TEKNIK DN410 ⑥dbx 160X ⑦dbx 160X
オープンテープレコーダー	OTARI MX-5050B	2 OTARI MX-5050B III 2
DATデッキ	TASCAM DA-30MK II (1台ずつフライトケース入り) OTARI DTR-8	2 TASCAM DA-30MK II 2
MDデッキ	TASCAM MD-350(1台ずつフライトケース入り)	2 TASCAM MD-350(2台フライトケース入り)
CD-RWレコーダー	TASCAM CD-RW901MK II	2 TASCAM CD-RW901MK II
CDプレーヤー	TASCAM CD-500B(2台フライトケース入り)	2 TASCAM CD-500B(2台フライトケース入り)
カセットデッキ	TASCAM 122 MK III TASCAM 322 TASCAM CD-A550(カセット/CD)	1 TASCAM 122 MK III 2 TASCAM 112R MK II 2
ダイナミックマイク(大ホール、小ホール兼用)	SHURE Beta58A SHURE Beta57A SHURE SM58 SHURE SM58S SHURE SM57 SHURE 565SD SENNHEISER MD421 audio-technica ATM25	6 SHURE SM58 6 SHURE SM58S 8 SHURE Beta57A 1 SENNHEISER MD421 5 1 3 4
コンデンサーマイク(大ホール、小ホール兼用)	AKG C451comb AKG CK8(カプセル) audio-technica ATM35 SONY C-30B EV RE510 DPA SMK4060(ステレオキット) AMCRON PCC160 AMCRON PZM6R ISOMAX H	5 AKG C460comb 5 AKG C480comb/61 4 AKG C414B-ULS 3 AKG C391B 2 EV RE2000 2 AMCRON PCC160 5 3 3
録音用マイク	Earthworks TC30Kmp(ベアマイク)	1 Earthworks TC30Kmp(ベアマイク)
ダイレクトボックス(大ホール、小ホール兼用)	BSS AR133 BOSS DI-1	6 BSS AR133 5
WS帯ワイヤレスマイク (ハンド型) (送信機+2ピース型) (単一指向性ヘッドセット)	SENNHEISER SKM 5200-II BK-N-JP+MD 5235 SENNHEISER SK 5212-II N-JP+MKE 2-4 GOLD-C SENNHEISER HSP 4-3	10 SENNHEISER SKM 5200-II BK-N-JP+MD 5235 10 SENNHEISER SK 5212-II N-JP+MKE 2-4 GOLD-C 4
受信機 アンテナディバイダ アンテナ(指向性) アンテナ(無指向性)	SENNHEISER EM 3732-II N-GB SENNHEISER ASA 3000-US SENNHEISER AD 3700-WS SENNHEISER A3700-WS	5 SENNHEISER EM 3732-II N-GB 2 SENNHEISER ASA 3000-US 2 SENNHEISER AD 3700-WS 2
B帯ワイヤレスマイク 受信機 アンテナディバイダ アンテナ	RAMSA WX-RB158 RAMSA WX-R820 RAMSA WX-R900 RAMSA WX-RB921	2 RAMSA WX-RB158 1 RAMSA WX-R820 1 RAMSA WX-R900 2 RAMSA WX-RB921
マイクスタンド(ストリート)	K&M ST201/2B RAMSA WN-5100(フリーストップ)	10 K&M ST200 5 K&M ST265B RAMSA WN-5100B(フリーストップ) RAMSA WN-430(改造)
マイクスタンド(ブーム)	K&M ST210/2B K&M ST259B	20 K&M ST210 10 K&M ST210/2B 10 K&M ST259B
マイクスタンド(卓上)	AKG ST305 RAMSA WN-173	5 AKG ST305 8 RAMSA WN-272
マイクスタンド(卓上フレキ)	FOSTEX P202C+SF20C	5 FOSTEX P202C+SF20C
マルチコネクタボックス	whirlwind (16ch) whirlwind (56ch)インプット専用 CANARE (8ch)	6 CANARE (24ch) 2 CANARE (16ch) 8 CANARE (8ch)
マルチケーブル	whirlwind 16ch(5m) whirlwind 16ch(10m) whirlwind 16ch(30m) whirlwind 56ch(30m) CANARE 8ch(5m) CANARE 8ch(10m) CANARE 8ch(20m) CANARE 8ch(30m)	2 CANARE 24ch(5m) 4 CANARE 24ch(10m) 2 CANARE 16ch(5m) 2 CANARE 16ch(10m) 1 CANARE 8ch(5m) 5 5 3
マルチセパレートケーブル	whirlwind 16ch(FM-16-0-NR-W2F-7)インプット立ち上げ用 whirlwind 16ch(FM-16-0-NR-W2M-7)アウトプット立ち上げ用 whirlwind 56ch(FM-56-0-NR-W4(I))インプット立ち上げ用 CANARE 8ch(8S1N2) CANARE 8ch(8S2N1)	4 CANARE 16ch(16S1F2) 4 CANARE 16ch(16S2F1) 2 CANARE 8ch(8S1N2) 2 CANARE 8ch(8S2N1)
ヘッドホン	SONY MDR-CD900ST	2 SONY MDR-CD900ST
ファンタムパワーサプライ	AKG B18	5 AMCRON PH-4B
音響電源 C型30A	上手16口 下手10口 客席2口 TOTAL 28口 84Kv	上手12口 下手10口 客席2口 TOTAL 24口 72Kv