

香川県県民ホール ワイヤレスマイクチャンネル表

2018.9更新

WS帯ワイヤレスマイク

	1	2	3	4	5	6
大ホール	TV35 606.025	TV35 606.525	TV39 627.650	TV39 628.325	TV39 629.125	TV39 629.725
	7	8	9	10		
	SENNHEISER 5000series TV41 630.450	TV41 639.850	TV41 640.825	TV41 642.100		
小ホール	1	2	3	4	5	6
	SENNHEISER 5000series TV41 643.000	TV42 644.025	TV42 645.550	TV42 647.425	TV44 657.400	TV44 658.575

B帯ワイヤレスマイク

	1	2	3	4	5	6
大ホール SENNHEISER ew300	BANK6-6 809.250	BANK6-7 809.625				
小ホール SENNHEISER ew300	BANK9-2 806.750	BANK9-4 808.375				
大ホール棟6F レストラン シレーヌ	B16 809.500					
大ホール棟5F会議室 (チャンネル固定)	B12 806.375	BANK6-5 808.750	BANK5-8 809.750			
小ホール棟5F玉藻 SENNHEISER ew300	BANK12-1 806.125	BANK12-2 806.500	BANK12-3 807.000	BANK12-4 807.750	BANK12-5 808.250	BANK12-6 808.625
	BANK12-7 809.250	BANK12-8 809.625				
小ホール棟4F大会議室 SENNHEISER ew300	BANK5-1 806.250	BANK5-2 806.625	BANK5-4 807.875	BANK5-5 808.375		

持込B帯 使用可能番号	41	42	43	44	45	46
-------------	----	----	----	----	----	----